

VARNOSTNA OMARA VO - A



NAMESTITEV IZDELKA

Potrebno je upoštevati: zunanje dimenzije, širino vrat in zadosten prostor za odpiranje vrat – do 180° ter nosilnost tal. V primeru neravnih tal izvršimo niveliranje s pomočjo priloženih povišanih zagozd.

ODKLEPANJE IN ZAKLEPANJE IZDELKA

Izdelek je standardno opremljen z varnostno ključno ključavnico z 2 ključema. V primeru, da je izdelek opremljen z mehansko kombinacijsko ključavnico ali elektronsko ključavnico, je navodilo za rokovanje s takšno ključavnico priloženo posebej.

Postopek odklepanja / odpiranja vrat izdelka:

- Pokrovček ščita ključa obrnemo navzgor in s tem odpremo luknjo za ključ.
- Ključ vstavimo v luknjo za ključ tako, da je daljši del brade ključa obrnjen navzdol ter ga potisnemo v ključavnico do naslona.
- Ključ obrnemo v smeri urinega kazalca za približno pol obrata. S tem je ključavnica odklenjena. Ključa v tem položaju ni možno izvleči.
- Obrnemo odpiralni ročaj v smeri urinega kazalca za približno četrt obrata, ter s potegom proti sebi odpremo vrata.

Postopek zaklepanja / zapiranja vrat izdelka:

- Zapremo vrata in odpiralni ročaj vrnemo v zaprti položaj - ročaj je obrnjen navpično navzdol.
- Zaklenemo ključavnico tako, da obrnemo ključ za približno pol obrata v nasprotni smeri urinega kazalca in izvlečemo ključ. Izdelek je zaklenjen.

Važno opozorilo:

Ključa pri zaklenjeni ključavnici ne puščajte v vratih.

Ključke vedno hranite na takem mestu, da nepooblaščen oseba ne more do njih.

OPOZORILO – NOSILNOST NOTRANJE OPREME:

- Omara širine 930mm in 1200mm: maks. nosilnost na polico oz. izvlečno notranjo opremo: 45kg
- Omara širine 600 mm: maks. nosilnost na polico oz. izvlečno notranjo opremo: 23kg

VZDRŽEVANJE

Za zagotovitev brezhibnega delovanja izdelka je potreben letni preventivni pregled pooblaščen servisne organizacije, ki obsega:

- pregled delovanja zaklepnega mehanizma in ključavnice
- pregled gibanja ročaja
- odpiranje vrat do končne lege odpiranja
- mazanje osi in ležišč tečajnikov

Pozor:

Vgrajenih ključavnic ni dovoljeno mazati.

Garancija preneha veljati v primeru izvedenega vlomnega posega, pri požaru in posegih v konstrukcijo/funkcijo izdelka s strani nepooblaščenih oseb. Prosimo, da nas v takih primerih nemudoma kontaktirate.